

eMotionKit

Erste Infos für interessierte Testpilotinnen und Testpiloten

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Elektromobilität,

vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an einem Test des eMotionKits der Mobilitätsakademie. Hier ein paar grundsätzliche Informationen zum Einsatz des eMotionKits.

Das eMotionKit wird Ihnen ein Mobilitätsprofil liefern, das Ihnen die Entscheidung über die Nutzung von Elektroautos erleichtern hilft. Die Testphase wird 14 -16 Tage dauern, in dieser Zeit sollte das eMotionKit (Trackergerät) beim Fahren im Auto mitgeführt werden (am besten wie abgebildet und mit Anschluss an den Zigarettenanzünder). Vor Fahrtbeginn braucht das Gerät nur angeschaltet werden und bei längeren Pausen wieder aus.



Geplant ist, dass Sie spätestens 14 Tage nach der Rücksendung des Gerätes an uns, Ihre Auswertung bekommen werden.

Bei allen Unklarheiten bitten wir Sie, sich einfach mit uns in Verbindung zu setzen.

Hier noch ein paar Informationen zum Gerät selber:

Beschaffenheit und Funktionsweise des eMotionKit-Trackers:

- Grösse: 4.5*7.5 cm, 2 cm dick
- Ein/Ausschalter an der Seite
- Bei Ausfall der Stromversorgung durch Zigarettenanzünder oder bei Betrieb mit häuslichem USB-Stick: Batteriedauer: 30 Stunden
- Aufzeichnungsdauer: mind. 84 Stunden
- Stromversorgung/Batterieladeanschluss: USB und Zigarettenanzündermodul werden in einem mitgeliefert, Aufladung im Auto oder am Computer zu Hause/Arbeit möglich
- Anzeige: Tracker hat Farbcode (grün, gelb, rot) wie sein Ladestatus bezüglich Batterie und Daten ist
- Testdauer: 14-16 Tage (bei 16 Tagen drei Wochenende möglich)
- Ungewollte Strecken: Durch Ausschaltfunktion können Strecken anonym durchgeführt werden
- Hindernisse: Daten in Garagen werden nicht gemessen, ebenso nicht bei Aufbewahrung im Handschuhfach
- Startverzögerung: Exakte Datenaufnahme erfolgt 20 Sekunden nach Einschaltung (bzw. nach Garagenausfahrt). Kurzes Stehmoment wird erbeten.

Bitte denken Sie daran, das Gerät ca. 20 Sekunden lang vor dem Losfahren anzuschalten und dies auch erst, wenn das Auto im „Freien“ ist. Da die Aufnahmekapazität begrenzt ist, ist es sehr nützlich, wenn Sie nicht mehr fahren, das Gerät wieder auszuschalten. Insgesamt kann das Gerät 84 Stunden aufzeichnen, wenn das rote Licht beim Speicher aufleuchtet, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Sie können dann das Gerät wieder zurückschicken und erhalten für die restliche Zeit ein anderes Gerät.

Kontakt zur Mobilitätsakademie:

Manfred Josef Pauli
Maulbeerstrasse 10
3001 Bern
Tel.: 031 380 12 09

E-Mail: mpauli@tcs.ch